



1

Wärmetauscher Daiclear-BLAU

Reinigen und Desinfizieren

FUNKTIONEN

- gebrauchsfertige Lösung
- Verdampferreiniger mit desinfizierender Wirkung auf **alkoholischer** Basis
- Ab-/Nachspülen ist nicht erforderlich



2

Kondensatwanne Daiclear-ROT

Reinigen und Desinfizieren

FUNKTIONEN

- als gebrauchsfertige Lösung / oder Konzentrat
- Kondensatwannenreiniger mit desinfizierender Wirkung auf **alkoholischer** Basis



Bei hartnäckigen Verunreinigungen zusätzlich: A -B - C

A

KONDENSATABFLUSS UND WANNE

Daiclear - GELB

Beseitigt organische Blockaden

FUNKTIONEN

- gebrauchsfertige Lösung
- Kondensatwannen-, Leitungs- und Abflussreiniger auf **alkalischer** Basis



B

KONDENSATWANNE Daiclear - GRÜN

Desinfizierende Lösung als Schutzfilm mit Langzeitwirkung

FUNKTIONEN

- gebrauchsfertige Lösung
- Ab-/ Nachspülen ist nicht erforderlich
- Chlorfrei, säurefrei, biozidfrei

C

KONDENSATWANNE Daiclear-TAB

Schützen vor Wiederverkeimung

FUNKTIONEN

- Reinigungstabletten
- chlorfrei, säurefrei, biozidfrei, nicht korrodierend, löst sich rückstandsfrei auf
- problemlos skalierbar



Schritt 1: Reinigen & Abtöten

Verschmutzungen der Verdampfer sind überwiegend organischer Natur, vornehmlich Bakterien und/oder Pilze. Neben der davon ausgehenden gesundheitlichen Gefahren sind diese Biofilme für die Bildung unangenehmer Gerüche verantwortlich. **Daiclear-BLAU** kann als gebrauchsfertige Lösung sowohl für die Grundreinigung als auch die Unterhaltsreinigung eingesetzt werden.

Reinigen Sie den Wärmetauscher manuell von groben Schmutz und Ablagerungen. Den Reiniger Daiclear-Blau auf den Wärmetauscher mittels der beigelegten Lanze aufsprühen, dabei in einer Ecke beginnen und gleichmäßig von oben nach unten und von links nach rechts arbeiten.

Die Oberfläche muß gesamthaft mit dem Mittel benetzt werden. Kein Abspülen erforderlich. Daiclear-BLAU beseitigt die Ursachen und verhindert die Bildung von Gerüchen und verbessert so die Raumluftqualität.



Schritt 2: Schützen der Kondensatwanne/-abfluss

Tauwasserwanne mit ca. 4 Liter Wasser vorspülen. Die gebrauchsfertige Lösung **Daiclear-ROT** mit der Dosierflasche in die Kondensatwanne einbringen, rd. 0,5 Liter pro Wanne/Gerät.

Schritt A : bei groben/extremen Verunreinigungen Reinigen der Kondensatwanne/-abfluss

Verschmutzungen der Kondensatwanne/-abfluss sind überwiegend organischer Natur, vornehmlich Bakterien und/oder Pilze.

Daiclear-GELB kann als gebrauchsfertige Lösung auch vor der Grundreinigung eingesetzt werden.

Schritt B+C: Große Wartung: Schützen der Kondensatwanne/-abfluss

Wenn eine „große Innengerätewartung“ durchgeführt wird sind folgende Schritte einzuhalten:

A – B – C – 1 – 2

Die demontierte Kondensatwanne gründlich von anhaftenden Verunreinigungen befreien und reinigen.

Im Anschluss die Kondensatwanne mit **Daiclear-GRÜN** gleichmäßig besprühen. Dabei ist darauf zu achten das an den bislang von Bewuchs betroffenen Flächen und auch an schwer zugänglichen Stellen ein Schutzfilm aufgebracht wird.

Um einen Zusätzlichen Langzeitschutz zu erhalten kann eine **Daiclear-TAB** direkt am niedrigsten Punkt in die Kondensatwanne gegeben werden. **(ACHTUNG: Schwimmerschalter und Kondensatpumpe dürfen nicht blockiert werden)**